

# Alfa Romeo błędy

## Alfa Romeo kody błędów

### Bosch Motronic

- 0000 Zakończenie emitowania kodów usterek
- 1000 Zakończenie emitowania kodów usterek
- 1211 Akumulator
- 1212 Czujnik położenia przepustnicy (wyłącznik), wyłącznik biegu jałowego
- 1213 Czujnik położenia przepustnicy (wyłącznik), wyłącznik pełnego otwarcia
- 1214 Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód
- 1215 Ustawiacz CO lub jego obwód
- 1216 Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód
- 1221 Wychyłowy przepływomierz powietrza lub jego obwód
- 1222 Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód
- 1223 Sonda lambda lub jej obwód
- 1224 Sonda lambda lub jej obwód
- 1225 Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód
- 1226 Elektroniczne urządzenie sterujące
- 1227 Wtryskiwacze lub ich obwody
- 1228 Wtryskiwacze lub ich obwody
- 1229 Sterowanie grzałką klimatyzacji lub obwód kli-matyzacji
- 1231 Sygnał czujnika prędkości pojazdu (automatyczna skrzynia biegów) lub obwód czujnika prędkości pojazdu
- 1232 Wtryskiwacz (1. i 3. w silniku czterocylindrowym; 1., 2. i 4. w silniku sześciocylindrowym) lub obwód wtryskiwacza
- 1233 Wtryskiwacz (2. i 4. w silniku czterocylindrowym; 3., 5. i 6. w silniku sześciocylindrowym) lub obwód wtryskiwacza
- 1234 Automatyczna skrzynia biegów lub jej obwód
- 1235 Klimatyzacja lub jej obwód
- 1236 Sterowanie sprężarki klimatyzacji lub obwód klimatyzacji
- 1243 Przekażnik pompy paliwa lub jej obwód
- 1244 Zawór elektromagnetycznego filtra z węglem aktywnym lub jego obwód
- 1245 Zawór układu zmiany rozrzędu (model T Spark) lub jego obwód
- 1251 Elektroniczne urządzenie sterujące; naprawa: [www.elektronikasamochodowa.com](http://www.elektronikasamochodowa.com)
- 1252 Czujnik położenia wału korbowego lub jego obwód
- 1254 Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr lub jego obwód)
- 1255 Czujnik położenia wałka rozrzędu lub jego obwód
- 1265 Lampka ostrzegawcza samodiagnostyki lub wód samodiagnostyki
- 2111 Czujnik spalania stukowego (numer 1) lub jego obwód
- 2112 Czujnik spalania stukowego (numer 2) lub i obwód
- 2113 Elektroniczne urządzenie sterujące
- 2116 Elektroniczne urządzenie sterujące
- 4444 W pamięci urządzenia sterującego nie ma żadnych kodów.