

Audi kasowanie inspekcji

A2 powyżej 2000r, A6 2000-04, A6 Avant 2000-05

Nacisnąć przycisk i trzymać.

Włączyć zapłon.

W polu wyświetlacza licznika pojawi się "SERVICE" lub "SERVICE IN XXXXX km".

Puścić przycisk .

Nacisnąć przycisk <A>, żeby cofnąć wskazanie.

Pojawi się napis "SERVICE in 15000 km".

Wyłączyć zapłon.

Inspekcja wykasowana.

A3 1996-99, A4 1998-99

OIL - wymiana oleju

Wcisnąć i trzymać przycisk .

Włączyć zapłon.

Na wyświetlaczu pojawi się napis "OIL".

Puścić przycisk .

Wcisnąć przycisk <A> na czas 3 sekund, aby skasować wskazanie.

INSP - inspekcja

Wcisnąć i trzymać przycisk .

Włączyć zapłon.

Na wyświetlaczu pojawi się napis "OIL".

Puścić przycisk .

Wcisnąć na 1 sekundę przycisk .

Pojawi się napis "INSP".

Wcisnąć przycisk <A> na 3 sek., w celu skasowania inspekcji.

A3 2000-03, A4 2000-01

Nacisnąć przycisk i trzymać.

Włączyć zapłon.

Puścić przycisk .

Na wyświetlaczu pojawi się napis "SERVICE" albo "SERVICE in xxxxx km".

Przycisk <A> obróć w lewo, żeby skasować wskazanie.

Pojawi się napis "SERVICE in 15000 km".

Wyłączyć zapłon.

A3 powyżej 2003

Włączyć zapłon.

Przycisk wcisnąć na 1 sek.

W ciągu 5 sek. na wyświetlaczu pojawi się napis "SERVICE".

Przycisk wcisnąć i przytrzymać, aż pojawi się "----" lub "SERWICE in ---- km ---- DAYS".

Puścić przycisk .

Wyłączyć zapłon.

A6 1997-99

OEL - wymiana oleju.

Wcisnąć i trzymać przycisk .

Włączyć zapłon.

Puścić przycisk .

Na wyświetlaczu pojawi się napis "OEL" lub "OIL".

Wcisnąć przycisk <A> i trzymać aż pojawi się napis "----".

INSP - inspekcja

Wcisnąć i trzymać przycisk .

Włączyć zapłon.

Puścić przycisk .

Wcisnąć przycisk na 1 sek.

Na wyświetlaczu pojawi się napis "INSP".

Nacisnąć przycisk <A> do momentu pojawienia się napisu "----".

TT 1998-99

Serwis

Wcisnąć i trzymać przycisk .

Włączyć zapłon.

Na wyświetlaczu pojawi się napis "SERWICE" lub "SERVICE in xxxx km".

Puścić przycisk .

Obróć przycisk <A> w prawo.

Napis "SERVICE in xxxx km" pojawi się na wyświetlaczu.

Wyłączyć zapłon.

TT powyżej 2000

Nacisnąć przycisk i trzymać.

Włączyć zapłon.

Puścić przycisk .

Na wyświetlaczu pojawi się napis "SERVICE" lub "SERVICE in xxxx km".

Przycisk <A> obrócić w lewo.

Pojawi się napis "SERVICE in 15000 km".

Wyłączyć zapłon

A4 1994-97, A6/S6 1996-97, A8 1994-02

W tych modelach inspekcje można cofnąć tylko przyrządem diagnostycznym np VAG.

[Select]

[17 - Instruments]

[Adaptation - 10]

1995-1997 (i część 1998)

kanał 05 dystans do zmiany oleju w tysiącach kilometrów. (15 000 km)

kanał 06 dystans do In-1 Service jednostka: 1000 km (standardowo 24)

kanał 07 czas do In-1 Service jednostka: 10 dni (standardowo 36)

In-1 Service pojawia się po przebyciu odpowiedniej odległości lub po czasie w zależności co upłynie pierwsze.

1998 i nowsze:

kanał 02 wartość 0 kasuje wskazania