

Bmw kasowanie inspekcji

Ze złączem diagnostycznym w komorze silnika:

Narzędzie potrzebne do kasowania inspekcji - lampka kontrolna (próbnik)

Seria 3 (E30) 1986-94
(E36) 1990-01
(E46) 1998-08.99

Seria 5 (E34) 1988-96
(E39) 1996-00

Seria 7 (E38) 1994-02

Z3 (E36) 1996-03

Z8 (E52) 1999-03

X5 (E53) 1999-00

Lampka kontrolna wymiany OLEJU.

Włączyć zapłon.

Podłączyć kontrolkę do pinu 7 w złączu diagnostycznym oraz masy pojazdu.

Złącze diagnostyczne znajduje się przy obudowie lewego lub prawego amortyzatora, lub na podszybiu pod klapą.

Po 4 sek. zapala się 5 zielonych diod kontrolnych w liczniku.

Wyłączyć zapłon.

Lampka kontrolna INSPEKCJI.

Włączyć zapłon.

Podłączyć kontrolkę do pinu 7 w złączu diagnostycznym oraz masy pojazdu.

Złącze diagnostyczne znajduje się przy obudowie lewego lub prawego amortyzatora, lub na podszybiu pod klapą.

Po 12 sek. zapala się 5 zielonych diod kontrolnych w liczniku.

Wyłączyć zapłon.

Lampka kontrolna PRZEGLĄDU i symbol ZEGARA.

E46: Wskazanie terminu przyrzędu można cofnąć tylko przy użyciu sprzętu serwisowego np. MODIC.

Włączyć zapłon.

Podłączyć kontrolkę do pinu 7 w złączu diagnostycznym oraz masy pojazdu.

Złącze diagnostyczne znajduje się przy obudowie lewego lub prawego amortyzatora, lub na podszybiu pod klapą.

Po 12 sek. zapala się 5 zielonych diod kontrolnych w liczniku.

Wyłączyć zapłon.

Odczekać 20 sekund.

Włączyć zapłon.

Podłączyć kontrolkę do pinu 7 w złączu diagnostycznym oraz masy pojazdu.

Po 12 sek. zapala się 5 zielonych diod kontrolnych w liczniku.

Wyłączyć zapłon.

Seria 3 (E46) 09.99-04 Zerowanie przeglądu wynikającego z przebiegu.

Wyłączyć zapłon.

Wcisnąć i trzymać przycisk <A>.

Włączyć zapłon.

Po 5 sek. pojawi się "OIL SERVICE" lub "INSPECTION" razem z informacją RESET lub RE.

Puścić przycisk <A>.

Wcisnąć przycisk <A> i trzymać aż napis RESET będzie migać.

Puścić przycisk.

Ponownie nacisnąć i puścić.

Wyświetlony zostanie nowy okres przeglądu.

Jeszcze raz nacisnąć i puścić przycisk.

"END SIA" przeglądu.

Wyłączyć zapłon.

Zerowanie przeglądu wynikającego z czasu.

Wyłączyć zapłon.

Wcisnąć i trzymać przycisk <A>.

Włączyć zapłon.

Po 5 sek. pojawi się "OIL SERVICE" lub "INSPECTION" razem z informacją RESET lub RE.

Puścić przycisk <A>.

Wcisnąć przycisk <A> i trzymać aż napis RESET będzie migać.

Puścić przycisk.

Ponownie nacisnąć i puścić.

Wyświetlony zostanie nowy okres przeglądu.

Nacisnąć przycisk <A> i trzymać dłużej niż 5 sek.

Przegląd wyświetlony będzie z informacją RESET lub RE.

Puścić przycisk.

Wcisnąć i trzymać kolejne 5 sek. aż informacja RESET zacznie migać.

Puścić przycisk i ponownie nacisnąć i puścić.

Wyświetli nowy okres przeglądu.

Nacisnąć i puścić przycisk.

"END SIA" przeglądu.
Wyłączyć zapłon.

Bez wtyczki diagnostycznej w komorze silnika.

Seria 3 (E46) powyżej 05.00

Seria (E39) 2000-03

X5 (E53) powyżej 2000

Zerowanie przeglądu wynikającego z przebiegu.

Wyłączyć zapłon.

Wcisnąć i trzymać przycisk <A>.

Włączyć zapłon.

Po 5 sek. pojawi się "OIL SERVICE" lub "INSPECTION" razem z informacją RESET lub RE.

Puścić przycisk <A>.

Wcisnąć przycisk <A> i trzymać aż napis RESET będzie migać.

Puścić przycisk.

Ponownie nacisnąć i puścić.

Wyświetlony zostanie nowy okres przeglądu.

Jeszcze raz nacisnąć i puścić przycisk.

"END SIA" przeglądu.

Wyłączyć zapłon.