

## Seat kasowanie inspekcji

Seat Toledo rocznik: 1994-99

Inspekcja olejowa - OEL

Włączyć zapłon,

Wcisnąć i zwolnić przycisk X do ustawiania godzin zegara czasowego,

W polu wyświetlacza zegara czasowego pojawiają się litery "OEL",

Wcisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara czasowego, aż do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - -",

Wyłączyć zapłon.

Inspekcja serwisowa - IN01

Włączyć zapłon,

Wcisnąć i zwolnić przycisk X do ustawiania godzin zegara czasowego,

Wcisnąć ponownie i zwolnić przycisk X,

W polu wyświetlacza zegara czasowego pojawiają się litery "IN01",

Wcisnąć i przytrzymać przycisk Y do ustawiania minut zegara czasowego, aż do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - -",

Wskazanie "OEL" skasować jak opisano powyżej,

Wyłączyć zapłon.

Inspekcja serwisowa - IN02

Włączyć zapłon,

Wcisnąć i zwolnić przycisk X do ustawiania godzin zegara czasowego,

Dwukrotnie wcisnąć i zwolnić przycisk X,

W polu wyświetlacza zegara cyfrowego pojawią się litery "IN02"

Wcisnąć i przytrzymać przycisk Y do ustawiania minut zegara czasowego, aż do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - -",

Wskazania "OEL" i "IN01" skasować jak opisano powyżej,

Wyłączyć zapłon.

(Przyciski po prawej stronie licznika X lewy, Y prawy)

Seat Toledo rocznik: 1999

Inspekcja olejowa - OIL

Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,

Włączyć zapłon,

Zwolnić przycisk X,

W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "OEL" lub "OIL",

Dla modeli z zegarem cyfrowym, obracać przycisk Y w prawo, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - -",

Dla modeli z zegarem analogowym, zwolnić przycisk Y, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - -", Wyłączyć zapłon.

Inspekcja serwisowa - INSP

Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,

Włączyć zapłon,

Zwolnić przycisk X,

Wcisnąć i zwolnić przycisk X,

W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "INSP",

Dla modeli z zegarem cyfrowym, obracać przycisk Y w prawo, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -",

Dla modeli z zegarem analogowym, zwolnić przycisk Y, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -",

W przeciwnym przypadku wskazanie "OEL" lub "OIL" skasować jak opisano powyżej,

Wyłączyć zapłon.

(Y przycisk po lewej stronie licznika, X przycisk po prawej stronie licznika)

Seat Toledo rocznik: od 2000

Inspekcja serwisowa

Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,

Włączyć zapłon,

Przycisk X obrócić w prawo i przytrzymać 1 sekundę,

Wskazanie zostanie skasowane,

Zwolnić przycisk X,

Wyłączyć zapłon.

(Y przycisk po lewej stronie licznika, X przycisk po prawej stronie licznika)

Seat Leon rocznik: 1999

Inspekcja olejowa - OIL

Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,

Włączyć zapłon,

Zwolnić przycisk X,

W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "OEL" lub "OIL",

Dla modeli z zegarem cyfrowym, obracać przycisk Y w prawo, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -",

Dla modeli z zegarem analogowym, zwolnić przycisk Y, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -",

Wyłączyć zapłon.

Inspekcja serwisowa - INSP

Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,

Włączyć zapłon,

Zwolnić przycisk X,

Wcisnąć i zwolnić przycisk X,

W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "INSP",

Dla modeli z zegarem cyfrowym, obracać przycisk Y w prawo, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -",

Dla modeli z zegarem analogowym, zwolnić przycisk Y, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -",

W przeciwnym przypadku wskazanie "OEL" lub "OIL" skasować jak opisano powyżej,

Wyłączyć zapłon.

(Y przycisk po lewej stronie licznika, X przycisk po prawej stronie licznika)

Seat Leon rocznik: od 2000

Inspekcja serwisowa

Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,

Włączyć zapłon,

Przycisk X obrócić w prawo i przytrzymać 1 sekundę,

Wskazanie zostanie skasowane,

Zwolnić przycisk X,

Wyłączyć zapłon.

(Y przycisk po lewej stronie licznika, X przycisk po prawej stronie licznika)

Seat Inca rocznik: od 1995

Inspekcja olejowa - OEL

Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,  
 Włączyć zapłon,  
 Wyłączyć zapłon,  
 Zwolnić przycisk X,  
 W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "OEL",  
 Wcisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego, aż do momentu, gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",  
 Włączyć zapłon, i poczekać aż w polu wyświetlacza pojawią się litery "IN00".

#### Inspekcja serwisowa - IN01

Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,  
 Włączyć zapłon,  
 Wyłączyć zapłon,  
 Zwolnić przycisk X,  
 W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "OEL",  
 Wcisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego, aż do momentu, gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",  
 Wcisnąć przycisk X, aby pojawiło się wskazanie "IN01",  
 Wcisnąć przycisk Y, aby pojawiło się wskazanie "- - - -",  
 Włączyć zapłon, w polu wyświetlacza pojawią się litery "IN00".

#### Inspekcja serwisowa - IN02

Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,  
 Włączyć zapłon,  
 Wyłączyć zapłon,  
 Zwolnić przycisk X,  
 W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "OEL",  
 Wcisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego, aż do momentu, gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",  
 Wcisnąć przycisk X, aby pojawiło się wskazanie "IN01",  
 Wcisnąć przycisk Y, aby pojawiło się wskazanie "- - - -",  
 Powtórzyć czynności kasowania jak dla "IN02",  
 Włączyć zapłon, i poczekać aż w polu wyświetlacza pojawią się litery "IN00".  
 (X przycisk po lewej stronie licznika, Y przycisk po prawej stronie licznika)

#### Seat Ibiza rocznik: 1993-99

##### Inspekcja olejowa - OEL

Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,  
 Włączyć zapłon,  
 Wyłączyć zapłon,  
 Zwolnić przycisk X,  
 W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "OEL",  
 Wcisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego, aż do momentu, gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",  
 Włączyć zapłon, i poczekać aż w polu wyświetlacza pojawią się litery "IN00".

##### Inspekcja serwisowa - IN01

Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,  
 Włączyć zapłon,  
 Wyłączyć zapłon,  
 Zwolnić przycisk X,  
 W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "OEL",  
 Wcisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego, aż do momentu, gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",  
 Wcisnąć przycisk X, aby pojawiło się wskazanie "IN01",  
 Wcisnąć przycisk Y, aby pojawiło się wskazanie "- - - -",  
 Włączyć zapłon, w polu wyświetlacza pojawią się litery "IN00".

##### Inspekcja serwisowa - IN02

Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,  
 Włączyć zapłon,

Wyłączyć zapłon,  
 Zwolnić przycisk X,  
 W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "OEL",  
 Wcisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego, aż do momentu, gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",  
 Wcisnąć przycisk X, aby pojawiło się wskazanie "IN01",  
 Wcisnąć przycisk Y, aby pojawiło się wskazanie "- - - -",  
 Powtórzyć czynności kasowania jak dla "IN02"  
 Włączyć zapłon, i poczekać aż w polu wyświetlacza pojawią się litery "IN00".  
 (X przycisk po lewej stronie licznika, Y przycisk po prawej stronie licznika)

Seat Ibiza rocznik: od 1999

Inspekcja serwisowa

Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,  
 Włączyć zapłon,  
 Przycisk X obrócić w prawo i przytrzymać 1 sekundę,  
 Wskazanie zostanie skasowane,  
 Zwolnić przycisk X,  
 Wyłączyć zapłon.  
 (Y przycisk po lewej stronie licznika, X przycisk po prawej stronie licznika)

Seat Cordoba rocznik: 1993-99

Inspekcja olejowa - OEL

Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,  
 Włączyć zapłon,  
 Wyłączyć zapłon,  
 Zwolnić przycisk X,  
 W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "OEL",  
 Wcisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego, aż do momentu, gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",  
 Włączyć zapłon, i poczekać aż w polu wyświetlacza pojawią się litery "IN00".

Inspekcja serwisowa - IN01

Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,  
 Włączyć zapłon,  
 Wyłączyć zapłon,  
 Zwolnić przycisk X,  
 W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "OEL",  
 Wcisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego, aż do momentu, gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",  
 Wcisnąć przycisk X, aby pojawiło się wskazanie "IN01",  
 Wcisnąć przycisk Y, aby pojawiło się wskazanie "- - - -",  
 Włączyć zapłon, w polu wyświetlacza pojawią się litery "IN00".

Inspekcja serwisowa - IN02

Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,  
 Włączyć zapłon,  
 Wyłączyć zapłon,  
 Zwolnić przycisk X,  
 W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "OEL",  
 Wcisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego, aż do momentu, gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",  
 Wcisnąć przycisk X, aby pojawiło się wskazanie "IN01",  
 Wcisnąć przycisk Y, aby pojawiło się wskazanie "- - - -",  
 Powtórzyć czynności kasowania jak dla "IN02",  
 Włączyć zapłon, i poczekać aż w polu wyświetlacza pojawią się litery "IN00".  
 (X przycisk po lewej stronie licznika, Y przycisk po prawej stronie licznika)

Seat Cordoba rocznik: od 1999

## Inspekcja serwisowa

Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,  
 Włączyć zapłon  
 Przycisk X obrócić w prawo i przytrzymać 1 sekundę,  
 Wskazanie zostanie skasowane,  
 Zwolnić przycisk X,  
 Wyłączyć zapłon.

(Y przycisk po lewej stronie licznika, X przycisk po prawej stronie licznika)

Seat Arosa rocznik: 1997-00

## Inspekcja olejowa - OIL

Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,  
 Włączyć zapłon,  
 Przytrzymać przycisk X, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",  
 Zwolnić przycisk X,  
 Wyłączyć zapłon.

## Inspekcja serwisowa - INSP

Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,  
 Włączyć zapłon  
 Przytrzymać przycisk X, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",  
 Zwolnić przycisk X,  
 Wyłączyć zapłon.  
 W przeciwnym wypadku skasować wskazanie "OIL" z pola wyświetlacza jak opisano powyżej.  
 (Y przycisk po lewej stronie licznika, X przycisk po prawej stronie licznika)

Seat Alhambra rocznik: 1995-00

## Inspekcja olejowa - OEL

Nacisnąć i przytrzymać przycisk X,  
 Włączyć zapłon,  
 Pojawi się następujące wskazanie "- - - -",  
 Wyłączyć zapłon,  
 Zwolnić przycisk X.

## Inspekcja serwisowa - IN01

Nacisnąć i przytrzymać przycisk X,  
 Włączyć zapłon,  
 Pojawi się następujące wskazanie "- - - -",  
 Wyłączyć zapłon,  
 Zwolnić przycisk X,  
 Wskazanie "OEL" wygasić jak opisano powyżej.

## Inspekcja serwisowa - IN02

Nacisnąć i przytrzymać przycisk X  
 Włączyć zapłon,  
 Pojawi się następujące wskazanie "- - - -",  
 Wyłączyć zapłon,  
 Zwolnić przycisk X,  
 Wskazania "OEL" i "IN01" wygasić jak opisano powyżej.  
 (X przycisk po lewej stronie licznika)

Seat Alhambra rocznik: od 2000

W samochodach ze stałym okresem przeglądu cofanie wskazania odbywa się następująco:

Nacisnąć i przytrzymać przycisk X,  
 Włączyć zapłon,  
 W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się napis "SERVICE",  
 Zwolnić przycisk X,  
 Obrócić przycisk Y w prawo w celu skasowania wskazania,

Wyłączyć zapłon.  
(Y przycisk po lewej stronie licznika, X przycisk po prawej stronie licznika)