

## Skoda kasowanie inspekcji

Skoda Fabia rocznik: od 1999

Inspekcja olejowa - OIL

Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,  
Włączyć zapłon,  
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi się napis "OIL",  
Zwolnić przycisk X,  
Obracać przycisk X w prawo, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - -",  
Wyłączyć zapłon.

Inspekcja serwisowa - INSP

Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,  
Włączyć zapłon,  
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi się napis "OIL",  
Zwolnić przycisk X,  
Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,  
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi się napis "INSP",  
Zwolnić przycisk X,  
Obracać przycisk X w prawo, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - -",  
W przeciwnym przypadku skasować wskazanie "OIL" jak opisano powyżej,  
Wyłączyć zapłon.  
(X przycisk po prawej stronie licznika)

Skoda Octavia rocznik: 1997-00

Inspekcja olejowa - OIL

Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,  
Włączyć zapłon,  
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "OIL"  
Zwolnić przycisk X,  
Obracać przycisk Y w prawo, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - -",  
Wyłączyć zapłon.

Inspekcja serwisowa - INSP

Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,  
Włączyć zapłon,  
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "OIL",  
Zwolnić przycisk X,  
Wcisnąć i zwolnić przycisk X,  
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "INSP",  
Obracać przycisk Y w prawo, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - -",  
W przeciwnym przypadku skasować wskazanie "OIL" jak opisano powyżej,  
Wyłączyć zapłon.  
(Y przycisk po lewej stronie licznika, X przycisk po prawej stronie licznika)

Skoda Octavia rocznik: od 2000

W samochodach ze stałym okresem przeglądu cofanie wskazania odbywa się następująco:

Nacisnąć i przytrzymać przycisk X,  
Włączyć zapłon,  
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się napis "SERVICE",  
Zwolnić przycisk X,  
Obrócić przycisk Y w prawo, w celu skasowania wskazania,  
Wyłączyć zapłon.

(Y przycisk po lewej stronie licznika, X przycisk po prawej stronie licznika)

