

## Volvo kasowanie inspekcji

Volvo S40/V40 rocznik: 1999

Kasowanie inspekcji odbywa się następująco

Włączyć zapłon

Nacisnąć i przytrzymać przycisk zerowania [X] licznika okresowego

Nacisnąć przycisk i przytrzymać przez 12 sekund. Wskazanie terminu przeglądu miga

Przycisk zerowania [X] zwolnić w ciągu 4 sekund. Sygnał dźwiękowy oznacza, że cofnięcie zostało wykonane prawidłowo i wskazanie terminu gaśnie.

Jeżeli przycisk zerowania nie zostanie naciśnięty w ciągu 4 sekund, nie nastąpi cofnięcie wskazania terminu przeglądu, jednak wskazanie zgaśnie

Volvo S40/V40 rocznik: od 2000

Kasowanie inspekcji odbywa się następująco:

Wyłączyć zapłon

Nacisnąć i przytrzymać przycisk zerowania X licznika okresowego

Włączyć zapłon

Nacisnąć przycisk i przytrzymać przez 10 sekund. Wskazanie terminu przeglądu miga

Przycisk zerowania X zwolnić w ciągu 4 sekund. Sygnał dźwiękowy oznacza, że cofnięcie zostało wykonane prawidłowo i wskazanie terminu przeglądu gaśnie.

Volvo 850 (licznik przejechanych kilometrów umieszczony nad wskazówką prędkościomierza) rocznik: 1994-1996

Kasowanie inspekcji odbywa się następująco:

Odjąć osłonę gumową z deski rozdzielczej

Włączyć zapłon

Wcisnąć przycisk X przy pomocy odpowiedniego narzędzia

Wyłączyć zapłon

(X przycisk po lewej stronie licznika)

Volvo V70 rocznik: 1997-2000

Kasowanie inspekcji odbywa się następująco:

Wyłączyć zapłon

Nacisnąć i przytrzymać przycisk zerowania X licznika okresowego

Wyłączyć zapłon

Nacisnąć przycisk i przytrzymać przez 10 sekund. Wskazanie terminu przeglądu miga

Przycisk zerowania X zwolnić w ciągu 4 sekund

(X przycisk po prawej stronie licznika)

Volvo V70 rocznik: od 2000

Kasowanie inspekcji odbywa się następująco:

Wyłącznik zapłonu obrócić w położenie 1

Nacisnąć i przytrzymać przycisk zerowania X licznika okresowe

Włączyć zapłon

Nacisnąć przycisk i przytrzymać przez 10 sekund. Wskazanie terminu przeglądu miga.

Przycisk zerowania X zwolnić w ciągu 5 sekund. Sygnał dźwiękowy oznacza, że cofnięcie zostało wykonane prawidłowo i wskazanie terminu przeglądu gaśnie.

Jeżeli przycisk zerowania nie zostanie naciśnięty w ciągu 5 sekund, nie nastąpi cofnięcie wskazania terminu przeglądu, jednak wskazanie zgaśnie

(X przycisk po lewej stronie licznika)

Volvo C70 rocznik: od 1998

Kasowanie inspekcji odbywa się następująco:

- Wyłączyć zapłon
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk zerowania X licznika okresowego
- Wyłączyć zapłon
- Nacisnąć przycisk i przytrzymać przez 10 sekund. Wskazanie terminu przeglądu miga
- Przycisk zerowania X zwolnić w ciągu 4 sekund
- (X przycisk po prawej stronie licznika)

Volvo S60 rocznik: od 2000

Kasowanie inspekcji odbywa się następująco:

- Wyłącznik zapłonu obrócić w położenie 1
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk zerowania X licznika okresowego
- Włączyć zapłon
- Nacisnąć przycisk i przytrzymać przez 10 sekund. Wskazanie terminu przeglądu miga.
- Przycisk zerowania X zwolnić w ciągu 5 sekund. Sygnał dźwiękowy oznacza, że cofnięcie zostało wykonane prawidłowo i wskazanie terminu przeglądu gaśnie.
- Jeżeli przycisk zerowania nie zostanie naciśnięty w ciągu 5 sekund, nie nastąpi cofnięcie wskazania terminu przeglądu, jednak wskazanie zgaśnie
- (X przycisk po lewej stronie licznika)

Volvo S70 rocznik: 1997-2000

Kasowanie inspekcji odbywa się następująco:

- Wyłączyć zapłon
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk zerowania X licznika okresowego
- Wyłączyć zapłon
- Nacisnąć przycisk i przytrzymać przez 10 sekund. Wskazanie terminu przeglądu miga
- Przycisk zerowania X zwolnić w ciągu 4 sekund
- (X przycisk po prawej stronie licznika)

Volvo S80 rocznik: od 1998

Kasowanie inspekcji odbywa się następująco:

- Wyłącznik zapłonu obrócić w położenie 1
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk zerowania X licznika okresowego
- Włączyć zapłon
- Nacisnąć przycisk i przytrzymać przez 10 sekund. Wskazanie terminu przeglądu miga.
- Przycisk zerowania X zwolnić w ciągu 5 sekund. Sygnał dźwiękowy oznacza, że cofnięcie zostało wykonane prawidłowo i wskazanie terminu przeglądu gaśnie.
- Jeżeli przycisk zerowania nie zostanie naciśnięty w ciągu 5 sekund, nie nastąpi cofnięcie wskazania terminu przeglądu, jednak wskazanie zgaśnie
- (X przycisk po lewej stronie licznika)