

Citroen błędy

CITROEN 1988-1996

- 11 Zakończenie emitowania kodów
- 12 Rozpoczęcie emitowania kodów
- 13 Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód
- 14 Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód
- 15 Przekaznik pompy paliwa, usterka zasilania lub obwód sterujący pompy paliwa
- 18 Sterowanie pompy płynu chłodzącego układu turbodoładowania
- 21 Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód
- 21 Czujnik położenia przepustnicy (wyłącznik) lub jego obwód
- 22 Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego, usterka zasilania
- 23 Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód
- 25 Zawór regulacyjny powietrza wlotowego "L" lub jego obwód
- 26 Zawór regulacyjny powietrza wlotowego "C" lub jego obwód
- 27 Czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód
- 31 Czujnik położenia przepustnicy (wyłącznik), styki biegu jałowego lub jego obwód
- 31 Sonda lambda, regulacja składu mieszanki lub obwód sondy (kod alternatywny)
- 32 Regulacja składu mieszanki, wydech, nieszczelność układu wlotowego lub ciśnienie paliwa
- 33 Przepływomierz powietrza lub jego obwód
- 33 Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze wlotowym lub jego obwód (kod alternatywny)
- 33 Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód (kod alternatywny tylko w Bosch Mono-Jetronic)
- 34 Zawór elektromagnetyczny filtra z węglem aktywnym lub jego obwód
- 35 Czujnik położenia przepustnicy (wyłącznik), styki pełnego obciążenia
- 36 Sterowanie grzałki sondy lambda lub obwód sondy lambda
- 41 Czujnik położenia wału korbowego lub jego obwód
- 42 Wtryskiwacze lub ich obwód
- 43 Czujnik spalania stukowego, układ regulacji czujnika spalania stukowego
- 44 Czujnik spalania stukowego, wykrywanie spalania stukowego
- 45 Sterowanie cewki zapłonowej (cewka zapłonowa 1.)
- 46 Zawór elektromagnetyczny turbodoładowania lub jego obwód
- 47 Regulacja ciśnienia turbodoładowania

- 51 Sonda lambda lub jej obwód
- 52 Regulacja składu mieszanki, napięcie zasilające, nie-szczelności układu powietrza lub układu wydechu
- 53 Napięcie akumulatora, układ ładowania lub uszkodzenie akumulatora
- 54 Elektroniczne urządzenie sterujące
- 55 Potencjometr CO lub jego obwód
- 56 Układ immobilisera
- 57 Cewka zapłonowa 2.
- 58 Cewka zapłonowa 3.
- 59 Cewka zapłonowa 4.
- 61 Zawór regulacyjny ciśnienia turbodoładowania tub jego obwód
- 62 Czujnik spalania stukowego lub jego obwód
- 63 Sonda lambda lub jej obwód
- 64 Regulacja składu mieszanki „B"
- 65 Czujnik identyfikujący cylindry lub jego obwód
- 71 Układ sterowania 1. wtryskiwacza lub jego obwód
- 72 Układ sterowania 2. wtryskiwacza lub jego obwód
- 73 Układ sterowania 3, wtryskiwacza lub jego obwód
- 74 Układ sterowania 4. wtryskiwacza lub jego obwód
- 75 Układ sterowania 5. wtryskiwacza lub jego obwód
- 76 Układ sterowania 6. wtryskiwacza lub jego obwód
- 79 Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze wlotowym lub jego obwód
- 81 Przekaznik pompy paliwa
- 82 Wtryskiwacz lub jego obwód
- 83 Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód
- 84 Zawór elektromagnetyczny filtra z węglem aktywnym lub jego obwód
- 85 Przekaznik zasilania sprężarki klimatyzacji
- 91 Pompa paliwa lub jej przekaznik
- 92 Wtryskiwacz lub jego obwód
- 93 Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód
- 94 Zawór elektromagnetyczny filtra z węglem aktywnym lub jego obwód
- 95 Przekaznik zasilania sprężarki klimatyzacji

